



БЕСПРОВОДНОЕ ЦИФРОВОЕ РЕЛЕ



Дистанционно-управляемое
аналоговое реле блокировки
двигателя с возможностью
подключения сирены

TOR ПРИМЕНЯЕТСЯ:

В ситуации, когда IGLA не поддерживает цифровую блокировку в режиме «Глушение работы двигателя»

В данном случае TOR будет блокировать двигатель после начала движения автомобиля

В роли защиты от короткого замыкания шины CAN

Как только угонщик спровоцирует короткое замыкание шины CAN — TOR активирует блокировку

В качестве дополнительной блокировки для повышения эффективности противоугонной системы при попытке угона

TOR заблокирует двигатель в случае обнаружения противоугонной системы IGLA

Устройство предназначено для комплексной защиты автомобиля, оснащенного противоугонной системой IGLA

В УСТРОЙСТВЕ ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИРЕНЫ



Срабатывание сирены происходит:

- ▶ в случае срабатывания блокировки системы IGLA при активации режима «Антиграбление»
- ▶ в случае замыкания CAN шины
- ▶ при нарушении охраны дверей, капота, багажника, срабатывании датчика удара или движения (только при работе с IGLA SLAVE)



Санкт-Петербург, ул. Громова, дом 4

8 (800) 350-13-96

 author-alarm.ru