



IGLO

УНИКАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ

AUDI	4
BMW	8
CITROEN	11
FORD	12
HAVAL	14
HONDA.....	15
HYUNDAI	16
INFINITI	20
JAGUAR	23
KIA	24
LADA	28
LAND ROVER	29
LEXUS	32
MAZDA	34
MERCEDES-BENZ	36
MINI	40
mitsubishi	41
NISSAN	42
OPEL	46
PEUGEOT	47
PORSCHE	48
RENAULT	49
SKODA	50
SUBARU	52
SUZUKI	53
TOYOTA	54
VOLKSWAGEN	58
VOLVO	62
Настройка дополнительных опций	63
Особенности работы функции антиграбления на некоторых моделях	65

версия 710.2

Кузов	8X	8V	B8	B9	B8 8T	F5	C6	C7	4G	D4	D4	
Модель	A1	A3	A4	A4 ¹	A4 allroad	A5	A5 ¹	A6	A6 ²	A7 ³	A8 2010	A8 2014-16
Шина CAN	двиг	салон	двиг	салон	двиг	двиг	салон	двиг	салон	салон	двиг	салон
Индикация												
ABS	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Check-Engine	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	+	-
Индикатор поворотников	-	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-
Индикатор дальнего света	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+
Управление настройками												
Педаль газа	+	-	+	-	+	+	-	-	+	+	-	-
На руле												
Vol+, Vol-, Mute	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Меню вверх, вниз, ОК	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Меню влево, вправо	-	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+
Back	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-
Громкая связь	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Подрулевые лепестки +/-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снежинка/звездочка	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разблокировка АКПП	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление экраном функций	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Кнопки												
ESP OFF	+	-	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+
АС	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	+	-
Эл. ручник вниз	-	-	+	-	+	+	-	+	-	-	+	-
Климат ON/OFF	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

Кузов	8X	8V	B8	B9	B8 8T	F5	C6	C7	4G	D4	D4	
Модель	A1	A3	A4	A4 ¹	A4 allroad	A5	A5 ¹	A6	A6 ²	A7 ³	A8 2010	A8 2014-16
Шина CAN	двиг	салон	двиг	салон	двиг	двиг	салон	двиг	салон	салон	двиг	салон
Водительская дверь												
Водительский стеклоподъемник	-	+	-	+	-	-	+	-	+	+	-	+
Стеклоподъемники вверх	-	+	-	+	-	-	+	-	+	+	-	+
Блокировка пассажирских стекол	-	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+
Управление зеркалами: вверх, вправо, влево, вниз	-	+	-	+	-	-	+	-	+	+	-	+
Дополнительно												
Легкое нажатие педали газа	+	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-
Память сидений: SET, 1, 2, OFF	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+

ВНИМАНИЕ! При запрете запуска постановка системы IGLA в охрану происходит через 30 секунд после выключения зажигания.

¹ ВНИМАНИЕ! Кнопки на руле срабатывают только если нажимать их с удержанием не менее 0.5 сек.

² ВНИМАНИЕ! На а/м до 2016 года выпуска могут быть не доступны кнопки на руле.

³ Для управления настройками используются: "дизель" - кнопка аварийной сигнализации, "бензин" - педаль газа.

Для моделей, выделенных в таблице желтым цветом, доступна функция «Глушение работающего двигателя по CAN» (см. стр. 63).

Кузов				4L	4M	4M	8S		
Модель		Q3 ¹	Q5 2008-16	Q5 2017 ²	Q5 2017 ³	Q7	Q7 ⁴	Q7 ^{3,5}	TT
Шина CAN	двиг	двиг	салон	мульти	двиг	салон	мульти	салон	TT
Индикация									
Check-Engine	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Индикатор поворотников	-	-	+	+	-	+	+	+	+
ABS	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Управление настройками									
Педаль газа	-	+	-	-	+	+	-	-	-
На руле									
MODE	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Vol+, Vol-, Mute	-	-	-	+	-	+	+	+	+
Меню вверх, вниз, ОК	-	-	-	-	-	+	-	+	+
Меню влево, вправо	-	-	+	+	-	+	-	+	+
Back	-	-	+	+	-	+	+	-	-
Громкая связь	-	-	-	+	-	+	+	+	+
Подрулевые лепестки +/-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Снежинка/звездочка	-	-	-	+	-	-	+	+	+
Разблокировка АКПП	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Управление экраном функций	-	-	-	+	-	-	+	+	+
Кнопки									
Cruise: RESUME	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Cruise: CANCEL, Speed+/-	-	-	-	+	+	-	+	-	-
Cruise: SET, ON, LIM	-	-	-	+	-	-	+	-	-
ESP OFF	+	+	-	-	-	-	-	-	-
AC	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Эл. ручник вниз	+	+	-	-	-	-	+	-	-
Парковочный радар, Помощь при спуске, СТАРТ-СТОП	-	+	-	-	-	-	-	-	-

Кузов				4L	4M	4M	8S		
Модель		Q3 ¹	Q5 2008-16	Q5 2017 ²	Q5 2017 ³	Q7	Q7 ⁴	Q7 ^{3,5}	TT
Шина CAN	двиг	двиг	салон	мульти	двиг	салон	мульти	салон	TT
Водительская дверь									
Водительский стеклоподъемник	-	-	+	+	-	+	+	+	+
Стеклоподъемники вверх	-	-	+	-	-	+	-	+	+
Управление зеркалами: вверх, вправо, влево, вниз	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Дополнительно									
Легкое нажатие педали газа	+	+	-	-	-	-	-	-	-
TRIP RESET	-	-	-	-	+	-	-	-	-
TRIP UP/DOWN (торцевые на правом подрулевом переключателе)	-	-	-	-	+	-	-	-	-

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

ВНИМАНИЕ! При запрете запуска постановка системы IGLA в охрану происходит через 30 секунд после выключения зажигания.

¹ Сервисная кнопка: легкое нажатие педали газа - для прошивки G500; ESP OFF - для прошивки Q7.

² **ВНИМАНИЕ!** Кнопки на руле срабатывают только если нажимать их с удержанием не менее 0,5 сек.

³ А также кнопки на руле: трек вперед/назад, возврат, поднять трубку, настройки ассистентов, NAV, VIEW, крайняя левая кнопка, открыть левое/правое подменю.

⁴ Для а/м с бензиновым двигателем доступны все кнопки на руле. Для а/м с дизельным двигателем кнопки на руле: стрелки навигации вправо, влево, Back. **ВНИМАНИЕ!** Кнопки на руле срабатывают только если нажимать их с удержанием не менее 0,5 сек.

⁵ "Эл. ручник вниз" работает только при затянутом "ручнике".

Для моделей, выделенных в таблице желтым цветом, доступна функция «Глушение работающего двигателя по CAN» (см. стр. 63).

Кузов	E81/87	F20/21	F22/23	F45/46	E90/92	F30/34	F32/36	E60/61	F07/10	G30	E63/64	F06/13		
Модель	1	1	2	2	3	3	4	5	5	5	6	6		
Шина	PT-CAN	PT-CAN	PT-CAN	PT-CAN	PT-CAN	PT-CAN	PT-CAN	PT-CAN	CAN-2	PT-CAN	PT-CAN	CAN-2		
Индикация														
Индикатор поворотников	-	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+
CHECK ENGINE	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
На руле														
LIM	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+
RES	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+
Cruise ON/OFF	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+
Set+/-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+
MODE	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PHONE, Громкая связь, Vol+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Переход к CD, Трек вверх/вниз, Рециркуляция	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Магнитола														
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-
Дополнительно														
DTC OFF	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Р на рукоятке АКПП	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	-	+
BC на левом подрулевом переключателе	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Стеклоподъемники вверх (при закрытых окнах)	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

Для моделей, выделенных желтым цветом, доступно переключение сигнала индикации поворотников на лампочку CHECK ENGINE (см. стр. 63).

¹ А также AUTO на левом подрулевом переключателе.

Кузов	F01/02	F01/02	G11/12	E84	F48	F25	F26	E70	F15	E71	F16		
Модель	7	7	X1	X1	X3	X4	X4	X5	X5	X6	X6		
Шина	CAN-2	PT-CAN	PT-CAN	PT-CAN	PT-CAN	CAN-2	PT-CAN	CAN-2	PT-CAN	PT-CAN	PT-CAN		
Индикация													
Индикатор поворотников	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	-	+
CHECK ENGINE	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
На руле													
LIM	-	+	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+
RES	-	+	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+
Cruise ON/OFF	-	+	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+
Set+/-	-	+	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+
MODE	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PHONE, Громкая связь, Vol+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Переход к CD, Рециркуляция, Трек вверх/вниз	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	+	-
Магнитола													
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	+	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-
Дополнительно													
DTC OFF	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Р на рукоятке АКПП	-	+	-	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+
BC на левом подрулевом переключателе	-	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	+	+
AUTO дальний свет на левом подрулевом переключателе	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Стеклоподъемники вверх (при закрытых окнах)	+	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-
Помощь при спуске	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	+	-
Парктроник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-
ECO PRO	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ВНИМАНИЕ! При блокировке работающего двигателя у автомобилей с 8-ступенчатой АКПП происходит перевод АКПП в положение «Р» и, в некоторых случаях, блокировка двигателя.

Актуально для моделей 5 (F07/10), 6 (F06/13), 7 (F01/02), X3 (F25), X4 (F26) с дизельным двигателем **при подключении к шине CAN2**.

Кнопки Модели	Berlingo	C-Crosser	C4	C4 Picasso	DS4	Jumper	Jumpy
	двиг	двиг	двиг	двиг	двиг	двиг	двиг
Индикация							
Индикатор накала свечей	+	-	+	+	+	+ ²	+
ESP	-	+	-	-	-	-	-
Кнопки							
Ручной тормоз вверх	+	+	+	+	+	+	+
Легкое нажатие педали газа	+	+	+	+	+	+	+
Левый подрулевой переключатель в режим «Дальний свет»	+	-	+	+	+	-	+
Поворотник вправо/влево	-	-	-	-	-	+	-
A/C	-	+	-	-	-	-	-
ESP	-	+	-	-	-	-	-
ESP OFF	-	-	+	+	+	-	+
Cruise ON/OFF	-	+	-	-	-	-	-
Режимы SPORT и «Зимняя дорога»	-	-	+ ¹	-	+	-	-

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Для а/м с АКПП.

² Возможен строб или не срабатывание лампы «Индикатор накала свечей». Начиная с прошивки 70605 используется лампа «Check Engine».

Кнопки Модели	EcoSport	Edge	Fiesta	Focus II	Focus III	Focus III
	двиг	двиг	двиг	двиг	двиг	салон
Шина CAN						
Индикация						
Указатели поворотов	-	+	-	-	-	+
Check-Engine	+	-	+	-	+	-
ABS	-	-	-	+	-	-
Кнопки						
Поворотник влево	-	-	-	-	+	-
Поворотник вправо	-	-	-	-	+	-
Легкое нажатие педали газа	+	-	+	+	+	-
Кнопка на рычаге АКПП +/- (в положении D)	-	-	-	-	+	-
Кнопка на рычаге АКПП (в положении P)	-	+	-	-	-	-
Cruise CAN, ON/OFF, RES, LIM, SET+/-	-	+	-	-	+	-
Ремень безопасности водителя	+	-	+	+	-	-
Дальний свет	-	-	-	+	-	-
Ручной тормоз вверх	+ ¹	-	+	+	-	-
Передний правый стеклоподъемник вверх	-	-	-	-	-	+
Задний правый стеклоподъемник вверх, кнопки регулировки правого зеркала, кнопка разблокировки АКПП	-	-	-	-	-	+
Помощь при спуске, P OFF	-	+	-	-	-	-

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование только сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

Для моделей, выделенных в таблице желтым цветом, доступно включение и отключение функций блокировки двигателя по CAN (см. стр. 64).

¹ Доступен после теста ламп.

² ВНИМАНИЕ! Комплектация EcoBoost не поддерживается.

³ Доступна через 2 секунды после включения зажигания.

⁴ Доступна через 3 секунды после включения зажигания.

Кнопки Модели	Kuga	Kuga 2	Mondeo Mk V	Explorer V	Explorer NEW	Raptor	Transit VII
	двиг	салон	двиг	двиг	двиг	двиг	двиг
Шина CAN							
Индикация							
Указатели поворотов	-	+	+	-	+	+	-
Дальний свет на щитке приборов	-	-	-	+	-	-	-
Check-Engine	+	-	-	-	-	-	-
ABS	-	-	-	-	-	-	+
Кнопки							
Поворотник влево	+	-	-	-	-	-	+
Поворотник вправо	+	-	-	-	-	-	+
AC	-	-	+	-	-	-	-
ESP OFF	-	-	-	-	-	+	-
Легкое нажатие педали газа	+	-	+	-	-	-	+
Кнопка на рычаге АКПП (в положении P)	-	-	-	+	+	-	-
Cruise ON/OFF, RES, LIM, SET+/-	+	-	+	+	+	+	-
Cruise CAN	+	-	+	+	+	+	-
Парктроник	-	-	+	-	+ ³	-	-
Стрелки джойстиков на руле ←↑→↓, ОК	-	-	-	+	-	-	-
Vol+/-, Трек вперед/назад, Громкая связь, MEDIA, Трубка, Яркость подсветки	-	-	-	-	-	+	-
OFF ROAD MODE	-	-	-	+	-	+	-
Помощь при спуске ⁴	-	-	-	+	+	+	-
Ремень безопасности водителя	-	-	-	-	-	-	+
Ручной тормоз вверх	+	-	-	-	-	-	-
Передний правый стеклоподъемник вверх	-	+	-	-	-	-	-
Задний правый стеклоподъемник вверх, кнопки регулировки правого зеркала, кнопка разблокировки АКПП	-	+	-	-	-	-	-

Кнопки Модели					
	H2	H6 ¹	H6 ¹	H8	H9
Шина CAN	ДВИГ	ДВИГ	МУЛЬТ	ДВИГ	ДВИГ
Индикация					
Знак "Внимание!" на щитке приборов	+	-	-	-	-
Индикация стояночного тормоза	-	+	+	-	-
Аварийная сигнализация на щитке приборов	-	-	-	+	+
Кнопки					
SNOW	+	+	-	-	-
ESP OFF	-	+	-	-	-
Cruise ON/OFF	+	+	+	-	-
Ручной тормоз вверх	+	+	+	-	-
Обогрев заднего стекла	+	+	+	+	+
Легкое нажатие педали газа	-	+	+	-	-
Помощь при спуске	-	+	+	+	+
AFC OFF	-	-	-	+	+
ECO		-	-	-	+
Кнопка электронного "ручника" вниз	-	-	-	-	+
Вращение селектора режима подвески по/против часовой стрелки (каждый щелчок как нажатие кнопки)	-	-	-	-	+

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование только сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Внимание! Кнопки доступны через 5 секунд после включения зажигания.

² Педаль газа как кнопка доступна только при скорости 0 км/ч.

Кнопки Модели					
	Accord IX ¹	CR-V (IV) ¹	CR-V (V)	Pilot II	Pilot III
Шина CAN	ДВИГ	ДВИГ	ДВИГ	ДВИГ	ДВИГ
Индикация					
ESP OFF	+	+	+	-	+
VSA на щитке приборов	-	-	-	+	-
Кнопки					
ECON	+	+	+	-	+
ESP OFF	+	+	+	+	+
Cruise: LIM, RES+, Cancel, SET-, MAIN	+	+	+	-	-
Переключение АКПП из положения D в S	-	-	+	-	-
Рычажок дальнего света	-	-	-	+	-
Легкое нажатие педали газа	-	-	-	+	-
CRUISE, CANCEL, RES, SET, A/C	-	-	-	+	+

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование только сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Сервисная кнопка ESP OFF или ECON (зависит от комплектации). Сигнал индикации ESP OFF + штатный бипер.

Кнопки Модели							
	Creta	Elantra V	Elantra VI 2016	Elantra VI 2017	EQUUS II V380	EQUUS II V5500	Genesis II
Индикация							
ABS	-	+	-	-	-	-	-
Check Engine	+	-	+	+	-	-	+
Указатели поворотов на щитке приборов	-	-	-	-	+	+	-
Дальний свет на щитке приборов	-	-	+	+	-	-	-
Неисправность рулевого управления	-	+	-	-	-	-	-
Круз контроль							
CRUISE	-	-	-	+	+	+	+
CANCEL	-	-	-	-	+	+	-
RES+	-	-	-	-	+	-	-
RES -	-	-	-	-	+	-	-
SET+	-	-	-	-	-	+	-
SET -	-	-	-	-	-	+	-
Кнопки							
A/C	+ ¹	+ ²	+ ^{2,3}	+ ^{2,3}	+	+	+
ESP OFF	+	-	+ ³	+ ³	+	+	-
LIM	-	-	-	-	-	+	-
DRIVE MODE	-	-	-	+	-	-	+

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

Кнопки Модели							
	Creta	Elantra V	Elantra VI 2016	Elantra VI 2017	EQUUS II V380	EQUUS II V5500	Genesis II
Кнопки							
Помощь при спуске	+	-	-	-	-	-	-
Легкое нажатие педали газа	+	-	+	+	-	-	-
Замок на ремне водителя	-	+	-	+	-	-	-
Ручной тормоз вверх	+	+	+	+	-	-	-
Эл. ручник вниз	-	-	-	-	+	-	+
Обогрев лобового стекла	-	+	-	-	-	-	-
P на рукоятке АКПП	-	-	-	-	+	-	-
Разблокировка селектора АКПП	-	-	-	-	+	-	-
Переключение КПП из N в R	-	-	-	+	-	-	-

¹ Недоступна при работающем двигателе. При отрицательной температуре на улице кнопка A/C недоступна для ввода PIN-кода, можно использовать вместо нее «Легкое нажатие педали газа». Например, вместо 3 нажатий кнопки A/C можно легко нажать педаль газа 3 раза.

² Доступна только с включенным вентилятором печки. Если регулятор температуры в салоне установлен в крайнее левое положение, то сервисная кнопка не доступна. При отрицательной температуре на улице кнопка A/C недоступна для ввода PIN-кода, можно использовать вместо нее ESP OFF (только для Elantra VI 2017 года) или «Легкое нажатие педали газа». Например, вместо 3 нажатий кнопки A/C можно легко нажать педаль газа 3 раза.

³ Доступна через 5 сек после включения зажигания.

Кнопки Модели	Индикация												
	H-1 II	i30 II 2015-16	i30 III 2017	i40 I 2011-15	i40 I 2016	ix35 I	Santa Fe III	Grand Santa Fe III	Solaris I 2011-15	Solaris I 2016	Solaris II 2017	Tucson III	Veloster I
ABS	+	+	-	+	+	+	-	-	+	+	-	-	+
ESP	+	-	-	+	-	+	-	-	+	-	-	-	+
BRAKE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Check Engine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Дальний свет	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Помощь при спуске	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Указатели поворотов	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-
Круиз контроль													
CRUISE	+	-	+	-	-	-	+	¹	-	-	-	+	+
CANCEL, RES+	+	-	+	+	²	-	+	+	-	-	-	-	+
RES -	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
SET+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
SET -	-	-	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	+
ON/OFF	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ CRUISE ON, CRUISE LIMIT

² Только кнопка CANCEL

³ Доступна через 5 сек после включения зажигания.

⁴ Доступна только с включенным вентилятором печки и через 5 сек. после включения зажигания. Если регулятор температуры в салоне установлен в крайнее левое положение, то сервисная кнопка не доступна. При отрицательной температуре на улице кнопка A/C недоступна для ввода PIN-кода, можно использовать вместо нее ESP Off или «Легкое нажатие педали газа».

⁵ Не работает при заведенном двигателе в качестве сервисной кнопки.

⁶ Реагирует с задержкой, необходима пауза.

Кнопки Модели	Кнопки													
	H-1 II	i30 II 2015-16	i30 III 2017	i40 I 2011-15	i40 I 2016	ix35 I	Santa Fe III	Grand Santa Fe III	Solaris I 2011-15	Solaris I 2016	Solaris II 2017	Tucson III	Veloster I	
A/C	-	+	⁴	⁵	+	+	+	+	-	-	+	+	-	
ESP OFF	³	-	³	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
MODE	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
АКПП из D в +/- (M)	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
P OFF	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
LOCK дифф.	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	
ECO ACTIVE	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	
Помощь при спуске	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	+	-	
Режим управления руля	-	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	
Легкое нажатие педали газа	+	-	+	-	-	+	-	-	+	+	+	-	+	
Замок на ремне водителя	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	⁶	
Ручной тормоз вверх	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+	
Drive Mode	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	
Обогрев руля	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	
Эл. ручник вниз	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Обдув лобового стекла	-	-	⁴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Блокировка раздатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	

Кнопки Модели	G/25/35/37	QX30, Q30	QX30 (CAN салон)	Q50	G, Q60	M25/M37/36, Q70, JX35, QX60	EX25/35, QX50	FX35	FX37/50, QX70	QX56/80
Индикация										
Указатели поворотов на щитке приборов	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+
BRAKE на щитке приборов ¹	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Индикация передних ПТФ на щитке приборов	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Климат-контроль²										
AUTO (нажатие)	+	-	-	+	+	+	+	-	+	+
A/C	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+
OFF	+	-	-	+	+	+	+	-	+	+
Вентилятор +/-	+	-	-	+	+	+	+	-	+	+
Обогрев переднего/ заднего стекла	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+
MODE	+	-	-	+	+	+	+	-	+	+
(Auto) рециркуляция	+	-	-	+	+	+	+	-	+	+ ³
DUAL (нажатие)	+	-	-	+	+	+	+	-	+	+
Температура водителя +/-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-
Температура пассаж.+/-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-
Верхний обдув	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
Кнопки на руле										
MUTE	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Стрелки ←↑→↓, ОК, Back	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Поднять/положить трубку, Vol+/-; Громкая связь	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-

Кнопки Модели	G/25/35/37	QX30, Q30	QX30 (CAN салон)	Q50	G, Q60	M25/M37/36, Q70, JX35, QX60	EX25/35, QX50	FX35	FX37/50, QX70	QX56/80
Круз контроль										
CANCEL, RES+	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-
SET+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
SET-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-
ON/OFF	-	+	-	+	-	+	-	+ ⁸	-	+
Подрулевые переключатели										
Лепесток переключения передач +/-	+	+	-	+	+	+ ⁷	-	-	+	-
Дополнительно										
Разблокировка рукоятки АКПП ⁴	+	-	-	+	+	+	+	-	+	+
START STOP OFF	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
VDC OFF ²	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+
P ON/OFF	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
P на блоке АКПП	-	+ ⁵	-	-	-	-	-	-	-	-
Движение по бездорожью	-	+ ⁶	-	-	-	-	-	-	-	-
Передний правый стеклоподъемник вверх	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Кнопки с/подъемников вверх (кроме водительского)	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Джостик регулировки зеркал	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Сопровождается звуковой индикацией.

² Доступны через 5 секунд после включения зажигания (после загрузки мультимедиа).

³ А также кнопка «Свежий воздух».

⁴ Работает только в положении P.

⁵ Только для Q30.

⁶ Только для QX30 (CAN двиг.).

⁷ Кроме JX35 и QX60.

⁸ При наличии ошибки в ABS кнопка недоступна.

Для модели QX30, выделенной в таблице оранжевым цветом, доступно отключение функции СТАРТ-СТОП (см. стр. 63).

ВНИМАНИЕ! Функция «Комфорт» работает только при активном штатном режиме AUTO поднятия стекол. Если AUTO поднятие не активно, то необходимо обучить стеклоподъемники (нажатие клавиши «поднятие вверх» в верхнем крайнем положении на 5 секунд).

Кнопки Модели	F-Pace	F-Pace	F-Type	XE	XF	XF	XJ	XJ
Годы	2016 - 2017	2017 - 2018	2016 - 2017	2015 - 2017	2011 - 2015	2016 - 2017	2013 - 2015	2016 - 2017
Индикация								
Индикаторы поворотников	+	-	+	+	-	+	-	+
Дальний свет на приборной панели	-	+	-	-	-	-	-	-
ABS	-	-	-	-	+	-	+	-
Кнопки								
ESP OFF	-	+	-	-	-	-	-	-
На руле: RES, SET+/-	+	-	+	+	-	+	-	+
Подрулевой лепесток +/-	+	-	+	+	+	+	+	+
Cruise CANCEL	+	-	+	+	+	+	+	+
Cruise RESUME, SET+, SET-	-	-	-	-	+	-	+	-
Snow, ESP, ASL	-	-	-	-	+	-	+	-
Кнопка электронного ручника вниз	+	-	-	-	+	-	+	+
DSC OFF	+	-	+	+	-	+	-	-
AUTO START/STOP	-	+	-	-	-	-	-	-
AC	-	+	-	-	-	-	-	-
INFO (торцевая кнопка на левом подрулевом рычаге)	-	+	-	-	-	-	-	-

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

Для моделей, выделенных в таблице желтым цветом, доступна смена индикации на «Дальний свет» и отключение функции СТАРТ-СТОП (см. стр. 63-64).

Для моделей, выделенных в таблице оранжевым цветом, доступно только отключение функции СТАРТ-СТОП (см. стр. 64).

Кнопки Модели					
	Ceed	Ceed II ключ	Ceed II кнопка	Serato ключ	Serato кнопка
Индикация					
ABS	+	-	-	-	-
ESP	+	-	-	-	-
Индикаторы поворотников	-	+	+	+	+
Круз контроль					
CRUISE	-	-	+ ¹	+	+
RES +, SET -	-	-	+	+	+
CANCEL	-	-	-	+	+
Кнопки					
A/C	+	+ ²	+	+ ²	+
ESP OFF	+	-	-	-	+
0 (рядом с крузом)	-	-	+	-	-
Ручник вверх	-	+	+	+	-
Замок на ремне водителя	-	+	+	+	+
Режим управления руля	-	-	+	-	+

¹ CRUISE ON/OFF, CRUISE LIMIT

² Доступна через 5 секунд после включения зажигания

³ CRUISE ON/OFF, CRUISE MODE доступна только с включенным CRUISE

⁴ Переключение блокировки дифференциала из AUTO на 4N

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

Кнопки Модели						
	Mohave	Optima	Picanto	Quoris	Rio	Venga
Индикация						
ABS	+	-	+	-	+	+
ESP	+	-	+	-	+	+
Лампочка дальнего света	-	+	-	-	-	-
Индикаторы поворотников	-	-	-	+	-	-
Круз контроль						
CRUISE	+	+ ³	+ ³	+	-	-
RES +, SET -	-	-	+	+	-	-
Адаптивный CRUISE	-	-	-	+	-	-
Кнопки						
A/C	-	+	+	+ ¹	-	-
ESP OFF	+	+	+	+	+	+
DRIVE MODE	-	+	-	-	-	-
Обогрев руля	-	+	-	-	-	-
Эл. ручник вниз	-	+	-	+	-	-
Управление парктрониками	-	+	-	+	-	-
Легкое нажатие педали газа	+	+	-	+	+	+
Помощь при спуске	+	-	-	-	-	-
Блокировка межосевого дифференциала	+ ⁴	-	-	-	-	-
Обогрев лобового стекла	-	-	+	-	-	-

Кнопки Модели	Sorento Prime	Sorento FL	Soul 2013-2015	Soul 2013-2016 ключ	Soul 2013-2016 кнопка	Sportage	Sportage SL
	Индикация						
ABS	-	+	-	-	-	-	+
Лампочка дальнего света на щитке приборов	-	-	-	-	-	+	-
Индикаторы поворотников	-	+	+	+	+	-	-
Check Engine	+	-	-	-	-	-	-
Круз контроль							
CRUISE	+	+	-	-	+	+	-
RES +	-	+	-	-	-	-	-
RES -	-	+	-	-	-	-	-
SET +	-	-	-	-	+	-	-
SET -	-	-	-	-	+	-	-
CANCEL	-	+	-	-	+	-	-
Кнопки							
A/C	+ ¹	+	+	+ ²	+	+	+
ESP OFF	+ ³	+	+	+	+	+ ⁴	+
ECO	-	-	+	-	-	-	-
MODE на руле	-	-	+	+	+	-	-
DRIVE MODE	-	-	-	-	-	+	-
LOCK	+	+	-	-	-	-	-
P OFF	-	-	-	+	+	-	-

Кнопки Модели	Sorento Prime	Sorento FL	Soul 2013-2015	Soul 2013-2016 ключ	Soul 2013-2016 кнопка	Sportage	Sportage SL
	Кнопки						
Замок на ремне водителя	-	+	-	+	+	-	-
Режим управления руля	-	+	-	-	-	-	-
Обогрев руля	-	-	-	-	-	+	-
Легкое нажатие педали газа	+	-	-	-	-	+	-
Помощь при спуске	-	-	-	-	-	+	-
Нажатие стояночного тормоза	+	-	-	-	-	+	-
Блокировка межосевого дифференциала	-	-	-	-	-	-	+
Обогрев лобового стекла	-	-	-	+	+	-	-

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Доступна через 5 сек. после включения зажигания (кроме Quoris). При отрицательной температуре на улице кнопка A/C недоступна для ввода PIN-кода. Вместо нее можно использовать «Легкое нажатие педали газа». Например, вместо 3 нажатий кнопки A/C можно легко нажать педаль газа 3 раза.

² На а/м без климат-контроля доступна только с включенным вентилятором печки.

³ Доступна через 5 сек. после включения зажигания.

⁴ Доступна только с включенным вентилятором печки. Если регулятор температуры в салоне установлен в крайнее левое положение, то сервисная кнопка не доступна.

Кнопки Модели				
	Granta	Kalina	Vesta	X-Ray
Индикация				
Индикатор дальнего света на щитке приборов	+	+	-	-
Указатели поворотов на щитке приборов	-	-	+	+
Кнопки				
Легкое нажатие педали газа	+	+	+	+
Защелкивание ремня безопасности водителя	+	+	+	+
Ручной тормоз вверх	+	+	+	+
Рециркуляция	+	+	-	-
Обдув переднего стекла	+	+	-	-
Поворот регулятора температуры	-	+	-	-
Селектор АКПП в положение R, A	-	-	+	-

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Для моделей с АКПП

Кнопки Модели						
	DISCOVERY 3	DISCOVERY 4*	DISCOVERY 5**	DISCOVERY SPORT	FREELANDER 2008-2012	FREELANDER 2013-2014
Индикация						
Указатели поворотов на щитке приборов	-	-	-	+	-	-
Лампа дальнего света на щитке приборов	-	-	+	-	-	-
Check-Engine	-	-	-	-	-	+
Помощь при спуске	-	+	-	-	+	-
BRAKE	+	-	-	-	-	-
На руле						
ON	+	-	-	-	-	-
RES, SET+/-	+ ¹	+	-	+	+	+
0	+	+	-	-	-	-
CAN	-	+	-	+	+	+
LIM	-	-	-	+	-	-
Дополнительно						
ESP	-	-	-	-	+	+
DSC OFF	+ ³	-	-	-	-	-
Подрулевой лепесток АКПП +/-	-	-	-	+	-	-
Высота подвески +/-	+	+	+ ²	-	-	-
ASL	-	-	+	-	-	-
Помощь при спуске ³	+	-	+	-	-	-
Контроль полосы движения	-	-	+	-	-	-
Info на левом подрулевом переключателе	-	-	+	-	-	-
Кнопка электронного ручника вниз	-	-	-	-	-	+

ВНИМАНИЕ! См. примечания на стр. 31.

Кнопки Модели	RANGE ROVER										
	2005-2009	2010-2012	2012-2013	2013-2016	2017-2017**	EVOQUE 2011-2013	EVOQUE 2014-2017	SPORT 2005-2009	SPORT 2010-2013	SPORT 2014-2016	SPORT 2017-2017**
Индикация											
Указатели поворотов	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-
Лампа дальнего света	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
ABS/Ручной тормоз	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-
Помощь при спуске	-	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-
На руле											
RES, SET +/-	+	+	+	+	-	+	+	+ ¹	+	+	-
CANCEL (RESET для 2005-2009)	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	-
RESUME	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ON	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
0	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-
Дистанция +/-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Дополнительно											
ESP	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Подрулевой лепесток АКПП+/-	-	+	+	+	-	+	+	-	-	+	-
DSC OFF	+ ³	-	-	+	-	-	-	+ ³	-	+	-
Высота подвески +/-	+	+	+	+	+ ²	-	-	+	+	+	+ ²
LIM/ASL	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+
Помощь при спуске ³	+	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+
Кнопка эл. ручника вниз	-	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-
Контроль полосы движения	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
Info на подрулевом переключателе	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
Внутрисалонная рециркуляция	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

Для моделей, выделенных в таблице желтым цветом, доступна смена индикации на «Дальний свет» и отключение функции СТАРТ-СТОП (см. стр. 63-64). Для моделей, выделенных в таблице оранжевым цветом, доступно только отключение функции СТАРТ-СТОП (см. стр. 64).

¹ Доступны только кнопки SET+/-.

² Доступна только кнопка «Высота подвески +».

³ Доступна через 4 секунды после включения зажигания.

* Для данной модели функция «Глушение работающего двигателя по CAN» отключена, поскольку на некоторых автомобилях при срабатывании блокировки:

- сбрасываются настройки подвески и одометра;
- появляется надпись на щитке приборов о недоступности круиз контроля;
- может перестать работать радио (до сброса АКБ).

Для включения функции «Глушение работающего двигателя по CAN» используйте алгоритм, указанный на стр. 63, с нажатием педали газа 20 раз (для отключения - 21 раз). Для данной модели рекомендуем использовать аналоговую блокировку, после отработывания которой возникающие ошибки будут стираться.

ВНИМАНИЕ! При использовании аналоговой блокировки функция «Запрет запуска по CAN» не отключается, возможно возникновение ошибок или сброс настроек при попытке запуска двигателя.

**** ВНИМАНИЕ!** Для настройки дополнительных опций вместо педали газа на данных моделях используется перевод левого подрулевого переключателя в положение «Дальний свет».

После срабатывания глушения двигателя по CAN возможна ошибка по системе стабилизации, в связи с чем может быть не доступна сервисная кнопка. Данная ошибка уходит после выключения зажигания более чем на 3 минуты.

По умолчанию функции «Запрет запуска по CAN» и «Глушение работающего двигателя по CAN» включены. Для их отключения используйте алгоритм, указанный на стр. 63, с нажатием педали газа 21 раз (для включения - 20 раз). Для отключения только функции «Глушение работающего двигателя по CAN» используйте алгоритм, указанный на странице 63, с нажатием подрулевого переключателя 7 раз (для включения - 6 раз).

Кнопки Модели	IS250 (2008)	IS250/300h	GS250/350/450h	ES250/300h/350	LX450/570-RX200t, RX350/450h (2017)	LS460/600	RX270/350/450h	GX460	NX200/200h/300h
Индикация									
Лампочка охраны	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Звуковой сигнал	-	+	+	+	+	+	+	+	+
ABS на щитке приборов	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Климат-контроль¹									
OFF	-	-	+	+	+	+	+	+	-
Обдув переднего стекла	-	-	+	+	+	+	+	+	-
Обогрев заднего стекла	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Рециркуляция	-	-	+	+	+	+	+	+	-
Температура водителя +/-	-	-	+	+	+	+	+	+	-
Температура пассажира +/-	-	-	+	+	+	+	+	+	-
Вентилятор +/-	-	-	+	+	-	+	+	-	-
Режим обдува	-	-	+	+	-	+	+	+	-
REAR	-	-	-	-	+	-	-	+	-
AUTO	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Режим удаления пыли	-	-	-	-	+	-	-	-	-

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Доступны через 4 секунды после включения зажигания или запуска двигателя (после теста ламп на щитке приборов).

² Нажимать не чаще одного раза в 1 секунду. При наличии ошибки в ABS кнопка не доступна.

³ Доступна через 5 секунд после включения зажигания.

⁴ Доступны через 2 секунды после включения зажигания.

Кнопки Модели	IS250 (2008)	IS250/300h	GS250/350/450h	ES250/300h/350	LX450/570-RX200t, RX350/450h (2017)	LS460/600	RX270/350/450h	GX460	NX200/200h/300h
Круиз контроль²									
ON/OFF	+	+	+	+	+	-	+	+	+
CANCEL	-	+	-	+	-	-	-	-	+
RES/+	-	+	-	+	-	-	-	-	+
SET/-	-	+	-	+	-	-	-	-	+
На руле³									
ENTER нажатие, вверх, вниз	-	-	-	-	-	-	+	+	-
DISP	-	+	+	+	-	-	-	-	-
Дополнительно									
TRC OFF (TRAC OFF) ³	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Парктроник	-	+	+	+	+	+	-	-	+
Контроль слепых зон	-	-	-	-	-	+	-	-	+
2nd STRT ⁴	-	+	+	-	-	+	-	-	-
SNOW	+	+	+	-	-	+	-	-	-
Выключение системы клиренса ⁴	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Блокировка/разблокировка ЦЗ ⁴	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Легкое нажатие педали газа	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Блокировка стеклоподъемников	+	-	-	-	-	-	-	-	-

Кнопки Модели	3 BK ¹		3 BL					
	3 BM	6 GH	6 GJ	CX-5	CX-7	MX-5		
Индикация								
Указатели поворотов на щитке приборов	-	+	+	+	+	+	+	+
ABS	+	-	-	-	-	-	-	-
На руле								
Cruise RES	-	-	+	+ ²	+	+	+	+
Cruise SET+/-	-	-	+	+ ²	+	+	+	+
Cruise ON/OFF	-	-	+	-	+	+	+	+
Cruise CANCEL	-	-	+	-	+	+	+	+
INFO стрелки ↑↓, нажатие	-	-	+	-	+	+	-	+
Печка								
Обогрев заднего стекла	+	+	+	-	+	+	+	+
Дополнительно								
Подрулевой лепесток АКПП+/-	-	-	-	-	+	-	-	+
TCS OFF (DSC OFF)	-	-	+	+	+	+	+	+
RVM	-	-	+	-	-	+	-	-
ESP OFF	-	+	-	-	-	-	-	-
AFS OFF	-	-	+	-	+	+	-	+
DSC OFF	-	-	-	+	-	-	-	-
SET давление в шинах	-	-	-	-	+	+	-	+
Контроль полосы	-	-	+	-	-	+	-	-
АКПП из N в D, из N в R	-	-	-	+	-	-	-	-
Ручной тормоз вверх	+	+	-	+	-	-	-	-
АМВ, DTC	+	-	-	-	-	-	-	-
Педаль газа	+	-	-	-	-	-	-	-
Легкое нажатие педали газа	-	-	-	+	+	-	-	+

¹ ВНИМАНИЕ! После авторизации требуется выключить и снова включить зажигание.

² Данные кнопки не различаются

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

Для моделей, выделенных в таблице оранжевым цветом, доступно отключение функции iStop (СТАРТ-СТОП, см. стр. 63).

Кузов	W176	W246	C117	C218	X164	X166	X204	W166	W292	C292 Coupe	X156	S AMG
Класс	A	B	CLA	CLS	GL	GL	GLK	GLE	GLE	GLE	GLA	GT
Индикация												
BRAKE	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+
ECO	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-
АКПП P/N	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Звуковая индикация	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+	-
Световая индикация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На руле слева												
Стрелки: ←↑→↓	+	+	+	+	-	+	+	+	+ ¹	+	+ ¹	+
OK, Back	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
На руле справа												
Поднять/положить трубку	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
Vol+/-, Громкая связь	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
MUTE	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
Cruise												
SET+/-, ON, OFF	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Дополнительно												
Лепесток переключения передач +/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Движение по бездорожью	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Парктроник	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
DSR	-	-	-	-	+	+	-	-	-	+	-	-
Дорожный просвет	-	-	-	-	+	+	-	-	-	+	-	-
Режим подвески	-	-	-	-	+	+	-	-	-	+	-	-
ESM/MCS	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
ESP OFF	-	-	-	-	+	+	-	+	-	+	-	-
P АКПП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOW RANGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Блокировка стеклоподъемников	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-

ВНИМАНИЕ! См. примечания на стр. 39.

Кузов	X164	W166	V251	W463	X166	R172	W216	W221	W447
Класс	ML	ML	R	G	GLS	SLC	CL500	S500	V250
Индикация									
BRAKE	-	+	+	+	+	+	-	-	+
ECO	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Спираль	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Звуковая индикация	-	-	+	-	+	-	-	-	-
Световая индикация АКПП	+	-	-	+	-	-	+	+	-
На руле слева									
Стрелки: ←↑→↓	-	+	+	+	+ ¹	+ ¹	+	+	+
OK, Back	-	+	+	+	+	+	+	+	+
На руле справа									
Поднять/положить трубку	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Vol+/-, Громкая связь	-	+	+	+	+	+	+	+	+
MUTE	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Cruise									
SET+/-, ON, OFF	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Дополнительно									
Лепесток переключения передач +/-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Движение по бездорожью	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Парктроник	+	+	-	+	+	+	+	+	+
DSR	+	+	-	-	+	-	-	-	-
Дорожный просвет	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Регулировка подвески	-	-	-	-	-	-	+	+	-
Режим подвески	+	-	-	-	-	-	+	+	-
ESM / MCS	+	-	+	-	-	-	-	-	+
ESP OFF	+	+	-	+	+	-	-	-	-
P АКПП	-	-	-	+	-	-	-	-	-
LOW RANGE	-	-	-	+	-	-	-	-	-
AGILITY вверх	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Кнопки M и Информация	-	-	-	-	+	-	-	-	-

ВНИМАНИЕ! См. примечания на стр. 39.

Кузов	W204 2008	W204 2010-14	C207	W212	W213*	W238*	W222*	W906	W447
Класс	C	C	E	E	E	E	S	Sprint	Vito
Индикация									
ECO	-	+	+	+	-	-	-	-	-
Спираль нагрева	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Звуковая индикация	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Свет. индикация АКПП	+	-	-	-	+	+	+	-	-
Cruise									
SET +/-, ON, OFF	+	+	+	+	-	-	-	+	+
LIM	+	-	-	-	+ ³	-	-	-	-
На руле слева									
Стрелки: ←↑→↓, OK, Back	-	+	+ ¹	+	-	-	-	-	+ ¹
MENU, R	+	-	-	-	-	-	-	-	-
На руле справа									
Поднять/положить трубку	-	+	+	+	-	-	-	-	+
Vol+/-, Громкая связь	+	+	+	+	-	-	-	-	+
MUTE	-	+	+	+	-	-	-	-	+
Дополнительно									
Лепесток переключения передач +/-	-	+	+	+	+	+	+	-	-
Блокировка управления стеклоподъемниками	+	+	+	-	-	-	-	-	-
Электронный ручник на себя (снять)	-	-	-	-	+	+	+	-	-
CS (перекл. режимов)	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Парктроник	-	+	+	-	-	-	-	-	+
ESM / MCS	-	+	+	+	-	-	-	-	-
ESP OFF	+	-	-	-	-	-	-	-	-
ASR OFF	-	-	-	-	-	-	-	+	-
P АКПП	-	-	-	-	+	+	+	-	-

Кузов	W205	W213**	W238**	W222**	63 AMG Cabrio	W253
Класс	C	E	E	S	S	GLC
Индикация						
Индикатор дальнего света	+	+	+	+	+	+
Блок стеклоподъемников						
Водительский стеклоподъемник вверх	+	+	+	+	+	+
Стеклоподъемники вверх	+	+	+	+	+	+
Блокировка управления стеклоподъемниками	+	+	+	+	-	+
Климат контроль						
Обогрев заднего стекла	+	+	+	+	+	+
SYNC	+	+	+	+	+	+
AC	+	+	+	+	+	+
Рециркуляция	+	+	+	+	+	+
Дополнительно						
Громкая связь	-	+	+	+	-	+
Ассистент рулевого управления	-	+	+	+	+	-
Парктроник	-	+	+	+	+	-

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

Для моделей, выделенных в таблице оранжевым цветом, доступно отключение функции ECO (СТАРТ-СТОП, см. стр. 63).

¹ Кроме стрелок влево-вправо.

² Внимание! Если селектор АКПП находится в центральной консоли, то блокировка селектора АКПП не доступна.

³ А также круиз вверх/вниз/от себя.

* При подключении к двигательной шине CAN.

** При подключении к салонной шине CAN.

Модель	Cooper			
	F55/56	S Clubman	R56	R60 Countryman
Индикация				
Индикаторы поворотников	+	+	-	-
CHECK ENGINE	-	-	+ ¹	+ ¹
На руле				
Стрелки: ↑↓	-	+	-	-
PHONE	+	+	+	+
Громкая связь	+	+	+	+
Vol +/-	+	+	+	+
Переход к CD	-	-	+	+
Рециркуляция	-	-	+	+
Трек вверх/вниз	-	-	+	+
Дополнительно				
BC на левом подрулевом переключателе	+	+	+	+
DTC OFF	+	+	-	-
Парктроник	-	+	-	-
Ручной тормоз вверх	-	-	-	+

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

Для моделей, выделенных в таблице желтым цветом, доступно переключение сигнала индикации поворотников на лампочку CHECK ENGINE (см. стр. 63).

¹ Внимание! Индикация может не отработывать.

Модель	ASX	Grandis I	L200	Lancer	Outlander	Outlander XL	Pajero Sport
	Индикация						
Индикатор поворотников на щитке	-	+	-	-	-	-	-
Лампочка ESP	+	-	-	+ ¹	-	-	-
Скользкая дорога	-	-	+	-	+	+ ¹	+
Cruise							
ON/OFF	+	-	+	-	+	-	+
SET +/-	-	-	+	-	-	-	-
RES +/-	-	-	+	-	+	-	-
CANCEL	-	-	+	-	+	-	-
Дополнительно							
AC	+ ²	-	+	+ ²	+	+ ²	-
Ручной тормоз вверх	+	+	+	+	+	+	-
Помощь при спуске	-	-	-	-	-	-	+
Обогрев заднего стекла	-	+	-	-	-	-	-
Легкое нажатие педали газа	+	+	+	+	+	+	+
Неровная дорога	-	-	-	-	-	-	+
ESP OFF	+	-	-	+	+	+	-
TCL	-	+	-	-	-	-	-
Джостик управления приводом с 2WD на 4WD	-	-	+	-	-	-	-

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Дублируется восклицательным знаком (желтый) на дисплее.

² Доступна только с включенным вентилятором отопителя.

Кнопки Модели											
	GT-R	Juke	Juke NISMO	Juke NEW	Murano 2012-15	Murano 2016-17	Navara	Note	Pathfinder	Pathfinder NEW	Patrol
Индикация											
Указатели поворотов на щитке приборов	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Круз контроль											
ON/OFF	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+
Кнопка дистанции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Кондиционер											
A/C ¹	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	+
Дополнительно											
VDC OFF (ESP OFF)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
OD OFF	-	+	+	+	+	-	-	+	-	+	-
Разблокировка рукоятки АКПП ²	-	-	+	+	+	+	-	-	-	+	+
Помощь при спуске ³	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
Мертвые зоны	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Климат-контроль *											
Обогрев заднего стекла	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Только при включенном вентиляторе печки.

² Работает только в положении P.

³ Доступны через 2 секунды после включения зажигания.

⁴ При наличии ошибки в ABS кнопка не доступна.

⁵ Доступна через 4 секунды после включения зажигания.

⁶ Доступна только на заведенном двигателе. Поменять PIN-код, включающий данную кнопку, можно только с помощью секретного кода на пластиковой карте.

* См. продолжение таблицы на стр. 44.

Кнопки Модели													
	Qashqai i	Qashqai (+2)	Qashqai NEW MT	Qashqai NEW AT	Sentra	Teana	Teana NEW	Terrano	Tiida	Tiida NEW	X-Trail	X-Trail NEW MT	X-Trail NEW AT
Индикация													
Указатели поворотов на щитке приборов	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Круз контроль													
ON/OFF	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+
CANCEL, COAST, SET, ACCEL, RES	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Кондиционер													
A/C ¹	+	+	-	-	+	-	+	-	+	+	+	-	-
Дополнительно													
VDC OFF (ESP OFF)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
OD OFF	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	+	-	-
Разблокировка рукоятки АКПП ²	-	-	-	-	+	+	+	-	-	+	-	-	-
Селектор КПП из D в M	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Помощь при спуске ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Мониторинг мертвых зон	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
ECO	-	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	+	+
SNOW	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Полный привод AUTO→LOCK	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Легкое нажатие педали газа	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Ручной тормоз вверх	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Климат-контроль *													
Обогрев заднего стекла	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+

Для моделей, выделенных в таблице оранжевым цветом, доступно отключение функции СТАРТ-СТОП (см. стр. 63).

* См. продолжение таблицы на стр. 44.

Кнопки Модели	Juke	Juke NISMO	Juke NEW	Navara	Pathfinder	Pathfinder NEW	Patrol	Qashqai NEW	Teana NEW	X-Trail NEW
	Климат-контроль *									
OFF	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Обдув лобового стекла	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-
Обдув низ + лобовое стекло	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Обдув низ + верх	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Обдув низ	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Обдув перед	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Обдув перед + низ	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
AUTO (нажатие)	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-
MODE	-	-	-	+	+	+	+	-	+	-
Рециркуляция	-	-	-	+	+	+	+	-	+	-
DUAL (нажатие)	-	-	-	+	+	+	+	-	+	-
REAR	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-
Вентилятор +	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-
Вентилятор -	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-
Внешний забор воздуха	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
CLEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Верхний обдув	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-

ВНИМАНИЕ! У некоторых моделей кнопки климат-контроля доступны через 4 секунды после включения зажигания.

Для моделей, выделенных в таблице оранжевым цветом, доступно отключение функции СТАРТ-СТОП (см. стр. 63).

* См. начало таблицы на стр. 42-43.

Модель	Antara	Astra J	Insignia	Mokka
Индикация				
BRAKE	-	+	-	+
ABS	+	-	-	-
Восклицательный знак на щитке приборов	+	-	+	-
Звуковой сигнал	-	-	+	-
Cruise¹				
OFF	-	-	+	-
SET +/-	+	+	+	+
RES +	-	-	+	-
Дополнительно				
ESP OFF	+	+	+	+
Эл. ручной тормоз вниз	+	+ ²	+	+ ²
Легкое нажатие педали газа	+	+ ²	+	+ ²
Легкое нажатие педали сцепления	-	-	+	-
SPORT	+	+ ²	-	+ ²
ECO	-	+ ²	-	+ ²
Помощь при спуске	+	-	-	-
"Зимний режим" на АКПП	+	-	-	-

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Доступны при включенном Cruise (для а/м до 2012 года).

² Для а/м после 2012 года.

Модель	3008 ¹	3008	4007	408	408	Boxer	Partner
CAN	салон	двиг	двиг	двиг	салон	двиг	двиг
Индикация							
Индикатор накала свечей	-	+	-	+	-	+	+
Check Engine	-	-	-	-	-	+	-
ESP	-	-	+	-	-	-	-
Звуковой сигнал	+	-	-	-	+	-	-
Cruise							
CRUISE, LIMIT, PAUSE, SET +/-	+	-	-	-	+	-	-
ON/OFF	-	-	+	-	-	-	-
На руле							
CH+, Vol +/-, SRC, MEMO	+	-	-	-	+	-	-
Дополнительно							
Торцевая кнопка на правом подрулевом переключателе	+	-	-	-	+	-	-
Торцевая кнопка на левом подрулевом переключателе	+	-	-	-	+	-	-
AC	+ ²	-	+ ²	-	+ ²	-	-
Легкое нажатие педали газа	-	+	+	+	-	+	+
Ручной тормоз вверх (снятие)	-	+	+	+	-	+	+
Ручной тормоз вниз (постановка)	-	+	-	-	-	-	-
Поворотник вправо/влево	-	-	-	-	-	+	-
ESP OFF	-	+	+	+	-	-	-
Режимы SPORT/Зимняя дорога	-	+	-	+	-	-	-
Левый рулевой переключатель в режим "Дальний свет"	-	+	-	+	-	-	+

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Внимание! Вместо педали газа используется включение/выключение аварийной сигнализации.

² Доступна только с включенным вентилятором печки.

Кнопки Модели	Кнопки Модели					
	Boxster	911 Carrera	Cayenne 92A	Macan	Panamera	Panamera 2017
Шина CAN	салон	салон	салон	салон	салон	мульти
Индикация						
Указатели поворотов	-	-	-	-	-	+
Лампа дальнего света	+	+	+	+	+	-
Управление настройками						
Педаль газа	-	-	-	-	-	+
Кнопка аварийной сигнализации	+	+	+	+	+	-
Кнопки						
Все кнопки на руле	+	+	+	+	+	+ ²
Подрулевые лепестки переключения передач +/-	+	+	+	+	+	-
Cruise: Speed +/-, Cancel, SET, ON, LIM	-	-	-	-	-	+
ESP OFF	-	-	-	-	-	-
Водительский стеклоподъемник вверх	+	+	+	+	+	+
Стеклоподъемники вверх	+	+	+	+	+	-
Блокировка стекол	+	+	+	+	+	-
Джойстик зеркал	+	+	+	+	+	-
Эл. ручник вниз ¹	-	-	-	-	-	+

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование только сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Только при затянутом "ручнике".

² Кроме кнопок слева +/- и Back.

Кнопки Модели	Кнопки Модели							
	Duster	Fluence	Kaptur	Koleos 2011-2015	Koleos 2016-2017	Logan	Master	Sandero SW
Индикация								
Указатели поворотов	+	+	+	+	+	+	+	+
Климат-контроль								
Обогрев заднего стекла	-	-	-	+	+	-	-	-
Рециркуляция, OFF	-	-	-	-	+	-	-	-
Кнопки								
Ручной тормоз вверх	+	+	+	-	-	+	+	+
Легкое нажатие педали газа	+	+	+	-	+	+	+	+
Ремень водителя пристегнуть/отстегнуть	+	+	+	-	-	+	-	+
ECO	+	-	+	-	+	-	-	-
Cruise ON-OFF	+	-	+	+	+	+	+	+
Ограничение скорости	+	-	+	-	-	+	-	+
ESP OFF	+	+	+	-	+	-	-	-
Переключение селектора АКПП	+	-	+	-	+ ¹	-	-	-
Правый подрулевой переключатель: стрелки ↑↓ бортового компьютера	-	+	-	-	-	-	+	-
Левый подрулевой переключатель: дальний свет, габариты, ближний свет	-	-	-	-	-	-	+	-
Стеклоподъемники вверх (кроме водит.)	-	+	-	-	-	-	-	-
Кнопка разблокировки АКПП, DTC, A/C, MAX	-	-	-	+	-	-	-	-
Джойстик управления трансмиссией с режима AUTO на LOCK	+	-	+	-	-	-	-	-
"Асфальт" / "Грунтовая дорога"	-	-	-	-	-	-	+	-

¹ Переключение положения рукоятки АКПП из D в M.

Кнопки Модели	Fabia Mk2		Fabia Mk3		Kodiaq		Octavia A5		Octavia A7		Rapid		Roomster		Superb III		Yeti	
	двиг	салон	салон	салон	двиг	салон	салон	салон	двиг	салон	двиг	салон	двиг	салон	двиг	салон	двиг	
Шина CAN																		
Индикация																		
Указатели поворотов	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-								
Лампочка ABS	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+							
Cruise																		
ON	+ ¹	-	-	-	-	-	-	-	+ ¹	-	-	+ ¹						
RES/+, SET/-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+						
TRIP ↑↓	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+						
OK, CANCEL	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-						
На руле																		
Vol+/-, MUTE, Громкая связь	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-						
Ролик вверх/вниз, OK	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-						
Стрелка вправо/влево	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-						
Управление экраном функций	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-						

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование только сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Возможен такой вариант исполнения переключателя Cruise, в котором кнопки Cruise доступны только при нахождении переключателя в положении ON.

² При выкл. габаритах и выкл. ближнем свете.

Кнопки Модели	Fabia Mk2		Fabia Mk3		Kodiaq		Octavia A5		Octavia A7		Rapid		Roomster		Superb III		Yeti	
	двиг	салон	салон	салон	двиг	салон	салон	салон	двиг	салон	двиг	салон	двиг	салон	двиг	салон	двиг	
Шина CAN																		
Кнопки																		
Легкое нажатие педали газа	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	-						
Водительский стеклоподъемник вверх	-	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	-						
Стеклоподъемники вверх	-	-	+	-	+	+	-	+	+	-	+	-						
Джойстик зеркал	-	-	+	-	+	+	-	+	+	-	+	-						
Разблокировка DSG	-	-	+	-	+	+	-	+	+	-	+	-						
OK/RESET на правом подрулевом переключателе	+	-	+	-	-	-	+	+	+	-	+	+						
Кнопка разблокировки АКПП	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Ручной тормоз вверх	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	-						
Подрулевой переключатель слева - включение дальнего света от себя ²	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-						

Для моделей, выделенных в таблице желтым цветом, доступна функция «Глушение работающего двигателя по CAN», (см. стр. 63).

Для моделей, выделенных в таблице оранжевым цветом, доступно отключение функции СТАРТ-СТОП (см. стр. 63).

ВНИМАНИЕ! При запрете запуска постановка системы IGLA в охрану происходит через 30 секунд после выключения зажигания.

Кнопки Модели	Forester 2012		Forester 2014-2017	
	Outback	XV	Outback	XV
Индикация				
ABS на щитке приборов	+	+	+	+
Cruise				
ON/OFF	+	+	+	-
RES+/-	-	+	+	-
CANCEL	-	+	+	-
Кнопки				
Ручной тормоз вверх	+	+	+	+
Легкое нажатие педали газа	+	+	+	+
AC	-	+	+	+ ¹
Обогрев заднего стекла	-	-	-	+

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование только сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Когда AC (кондиционер) включен.

Кнопки Модели	Grand Vitara		SX4		Vitara	
	Grand Vitara	SX4	Grand Vitara	SX4	Grand Vitara	SX4
Индикация						
Лампа стояночного тормоза	+	+	+	+	+	+
Указатели поворотов	-	+	+	+	+	+
Кнопки						
Ручной тормоз вверх	+	+	+	+	+	+
Легкое нажатие педали газа	+	+	+	+	+	+
Дальний свет	+	+	+	+	+	+
Cruise ON/OFF	+	+	+	+	+	+
ESP OFF	+	-	-	-	-	-
Limit	-	+	-	-	-	-

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование только сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

Кнопки Модели	Alphard	Auris	Corolla	Corolla без климат-контроля	Hilux	Prius	Sienna	Tundra	Venza	Verso
Индикация										
Звуковая индикация	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
Лампочка охраны	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+
Лампочка ABS	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-
Климат-контроль¹										
Обогрев заднего стекла	+	+	+	-	-	-	+	-	+	+
AC	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Круиз контроль²										
ON/OFF	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+
CANCEL, RES/+, SET/-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Дополнительно										
TRC OFF (TRAC OFF) ³	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+
Парктроник	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
SPORT	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+
BSM, Auto LSD, TOW HAUL	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
4WD LOCK ³ , DAC ³	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
ECO/PWR MODE	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-
Ручной тормоз вверх	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Нажатие педали стояночного тормоза	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Легкое нажатие педали газа	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование только сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

Кнопки Модели	Camry XV40	Camry XV50	Camry XV50 restail	LC Prado	LC 200 2008-2015	LC 200 2016-2017
Индикация						
Звуковая индикация	+	+	+	+	+	+
Лампочка охраны	+	+	+	+	+	+
Климат-контроль¹						
Обогрев заднего стекла	+	+	+	+	+	+
AUTO, OFF, REAR, Рециркуляция, Обдув переднего стекла, Режим удаления пыли, Температура водителя/пассажира	-	-	-	-	+	+
AC	+	-	-	-	-	-
Круиз контроль²						
ON/OFF	+	+	+	+	+	+
CANCEL, RES/+, SET/-	-	-	+	-	+	-
На руле³						
ENTER нажатие/вверх/вниз	-	-	-	+	-	-
Дополнительно						
TRC OFF (TRAC OFF) ³	-	+	+	+	+	+
Блокировка заднего диф-ла ³	-	-	-	+	-	-
Выключение сис-мы клиренса ³	-	-	-	+	-	-
2nd STRT ³	-	-	-	+	-	+
Парктроник	+	+	+	+	+	-
PWR	-	-	-	-	-	+

¹ Доступны через 2 секунды после включения зажигания или запуска двигателя.
² Нажимать не чаще одного раза в секунду (кроме кнопки ON/OFF). При наличии ошибки в ABS кнопки не доступны.
³ Доступны через 5 секунд после включения зажигания или запуска двигателя.
⁴ Используется в качестве сервисной, если другая кнопка не воспринимается.
⁵ Используется, если лампочка охраны не поддерживается.

Кнопки Модели	Highlander 2010-2013	Highlander 2014-2017
Индикация		
Звуковая индикация	+	+
Лампочка охраны	+	+
Климат-контроль¹		
Обогрев заднего стекла	+	+
Круз контроль²		
ON/OFF	+	+
CANCEL, RES/+, SET/-	+	+
Кнопки		
TRC OFF (TRAC OFF) ³	+	+
DAC ³	+	+
4WD LOCK ³	+	+
AFS OFF ³	+	+
BSM ³	+	+
SNOW	+	+

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Доступны через 2 секунды после включения зажигания или запуска двигателя.

² Нажимать не чаще одного раза в секунду (кроме кнопки ON/OFF). При наличии ошибки в ABS кнопки не доступны.

³ Доступны через 5 секунд после включения зажигания или запуска двигателя.

Кнопки Модели	RAV-4 2010-13 с климат контролем	RAV-4 2010-13 без климат контроля	RAV-4 2013-15 с климат контролем	RAV-4 2014-15 без климат контроля	RAV-4 2016-2017
Индикация					
Звуковая индикация	+	+	+	+	+
Лампочка охраны	+	-	+	-	+
Лампочка ABS ⁵	+	+	+	+	+
Климат-контроль¹					
Обогрев заднего стекла	-	-	+	-	+
Круз контроль²					
ON/OFF	-	-	+	-	+
CANCEL, RES/+, SET/-	-	-	+	-	+
Кнопки					
TRC OFF (TRAC OFF) ³	+	+	+	+	+ ⁴
DAC ³	-	-	+	-	+ ⁴
4WD LOCK ³	-	-	+	-	+
SPORT	-	-	+	+	+
Легкое нажатие педали газа	-	+	-	+	-
Ручной тормоз вверх	-	+	-	+	-
Парктроник	+	-	-	-	-

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Доступны через 2 секунды после включения зажигания или запуска двигателя.

² Нажимать не чаще одного раза в секунду (кроме кнопки ON/OFF). При наличии ошибки в ABS кнопки не доступны.

³ Доступны через 5 секунд после включения зажигания или запуска двигателя.

⁴ Используется в качестве сервисной, если другая кнопка не воспринимается.

⁵ Используется, если лампочка охраны не поддерживается.

Кнопки Модели	Amarok	Beetle A5	Caddy 2K*	Golf 7	Jetta A6	Multivan T6	Multivan T6 2017	Passat B6	Passat B7	Passat B8 ¹	Polo V
Индикация											
Указатели поворотов	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+
Лампочка ABS	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-
Cruise											
RES/+, SET/-	-	-	-	-	-	+ ²	-	-	-	-	-
CANCEL	-	-	-	-	-	+ ²	-	-	-	-	-
На руле											
Vol+/-, Трубка, Громкая связь	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+
Стрелка вверх/вниз, Список	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	-
Стрелка вправо/влево, Микрофон	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+
Перемотка вперед/назад, Возврат	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
OK	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	-
Блок стеклоподъемников											
Водительский стеклоподъемник вверх	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-
Стеклоподъемники вверх	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-
Блокировка стекол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Джойстик зеркал	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование только сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

* Для данной модели при движении задним ходом активируется функция складывания правого зеркала (прошивка VAG_G100).

¹ Только для моделей с АКПП, зависит от комплектации

² Кнопка работоспособна только при включенном круизе

³ Длительные нажатия.

Кнопки Модели	Amarok	Beetle A5	Caddy 2K*	Golf 7	Jetta A6	Multivan T6	Multivan T6 2017	Passat B6	Passat B7	Passat B8 ¹	Polo V
Кнопки											
Легкое нажатие педали газа	+	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-
ESP OFF	+	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-
OFF ROAD	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASR OFF ³	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
OK/RESET на правом подрулевом переключателе	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+
TRIP UP/DOWN на правом подрулевом переключателе	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+
Парктроник	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Старт-Стоп	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стояночный тормоз вверх	+	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-
Разблокировка АКПП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Дальний свет (подрулевой переключатель слева)	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-

Для моделей, выделенных в таблице желтым цветом, доступна функция «Глушение работающего двигателя по CAN» (см. стр. 63). Для моделей, выделенных в таблице оранжевым цветом, доступно отключение функции СТАРТ-СТОП (см. стр. 63).

ВНИМАНИЕ! При запрете запуска постановка системы IGLA в охрану происходит через 30 секунд после выключения зажигания.

¹ Только для моделей с АКПП, зависит от комплектации

² Кнопка работоспособна только при включенном круизе

³ Длительные нажатия.

Кнопки Модели	Tiguan		Tiguan	Touareg	Touareg	Touran
	Tiguan	Tiguan*				
Годы	2011-2016	2011-2016	2017	2010	2013-2016	2016
Индикация						
Указатели поворотов	-	+	+	-	-	+
Лампочка дальнего света	-	-	-	-	+	-
Лампа ABS	+	-	-	-	-	-
Индикация неисправности наружного освещения	-	-	-	+	-	-
Управление настройками						
Педали газа	+	+	+	-	-	+
“Аварийка”	-	-	-	+	+	-
Cruise						
ON	-	-	+	+ ¹	+	-
RES+/, SET-/ ETC/-	+ ¹	-	+	+	+	-
CANCEL/LIMIT	-	-	+	+	+	-
Speed+/-	-	-	-	-	+	-
Блок стеклоподъемников						
Водительский стеклоподъемник вверх	-	+	+	-	+	+
Стеклоподъемники вверх	-	+	+	-	+	+
Блокировка стекол	-	-	+	-	+	+
Джойстик зеркал	-	-	+	-	+	+

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование только сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ **ВНИМАНИЕ!** Возможен такой вариант исполнения переключателя Cruise, в котором кнопки Cruise доступны только при нахождении переключателя в положении ON.

Кнопки Модели	Tiguan		Tiguan	Touareg	Touareg	Touran
	Tiguan	Tiguan*				
Годы	2011-2016	2011-2016	2017	2010	2013-2016	2016
На руле						
Vol+/-, Трубка, Громкая связь	-	-	+	-	+	-
Стрелка вверх/вниз, Список	-	-	+	-	+	-
Стрелка вправо/влево, Микрофон	-	-	+	-	+	-
Перемотка вперед/назад, Возврат	-	-	+	-	-	-
OK	-	-	+	-	+	-
TRIP UP/DOWN (торцевые на правом подрулевом переключателе)	-	-	-	-	-	+
Дополнительно						
Легкое нажатие педали газа	+	-	-	-	-	-
ESP OFF	+	-	-	-	-	-
AC	+	-	-	-	-	-
START-STOP	+	-	-	-	-	-
Ручной тормоз вниз	+	-	-	-	-	-
Разблокировка DSG	-	-	-	-	-	+

Для моделей, выделенных в таблице желтым цветом, доступна функция «Глушение работающего двигателя по CAN», (см. стр. 63).

ВНИМАНИЕ! При запрете запуска постановка системы IGLA в охрану происходит через 30 секунд после выключения зажигания.

* При подключении к салонной шине CAN.

Для данной модели при движении задним ходом активируется функция складывания правого зеркала (прошивка VAG_G100).

Кнопки Модели	S80 II	V40	XC60	XC70 2008	XC70 2012	XC90 NEW ¹
Индикация						
Индикация стояночного тормоза на панели	+	+	+	+	+	-
Спираль нагрева на щитке приборов	-	-	-	-	-	+
На руле						
Cruise: все кнопки на руле слева	+	+	+	+	+	-
Cruise: Back (стрелка возврата)	+	+	+	+	+	-
Дополнительно						
RESET на левом подрулевом переключателе	+	-	+	+	+	-
OK/READ на левом подрулевом переключателе	+	-	+	+	+	-
Эл. ручник вверх	+	+	+	+	+	-
Память сиденья (как одна кнопка)	-	-	+	-	-	+
Передний правый стеклоподъемник вверх	-	-	-	-	-	+
Водительский стеклоподъемник вверх	-	-	-	-	-	+

Сервисная кнопка обозначена в таблице серым цветом. Использование сервисной кнопки для ввода пароля ограничено – не более 4-х нажатий.

¹ Внимание! Тестовая версия. Только аналоговое глушение! Вместо педали газа используется кнопка запираения ЦЗ «Door Lock» на двери водителя (удерживать на закрытие).

Настройка дополнительных опций*

* только для моделей, выделенным цветом (см. примечания к таблицам)

Для включения функции «Глушение двигателя по CAN»:

1. Включите зажигание.
2. Введите текущий PIN-код.
3. Нажмите на педаль газа до упора и удерживайте.
4. Нажмите сервисную кнопку 20 раз.
5. Отпустите педаль газа и выключите зажигание.

Для отключения функции «Глушение двигателя по CAN» повторите пункты 1-5, нажав сервисную кнопку 21 раз вместо 20.

Для переключения сигнала индикации на лампочку CHECK ENGINE (при дублировании индикации поворотников на внешних лампах или частом моргании):

1. Включите зажигание.
2. Введите текущий PIN-код.
3. Нажмите на педаль газа до упора и удерживайте.
4. Нажмите сервисную кнопку 20 раз.
5. Отпустите педаль газа и выключите зажигание.

Для возврата сигнала индикации повторите пункты 1-5, нажав сервисную кнопку 21 раз вместо 20.

Для смены сигнала индикации на «Дальний свет»:

1. Включите зажигание.
2. Введите текущий PIN-код.
3. Нажмите на педаль газа до упора и удерживайте.
4. Нажмите сервисную кнопку 20 раз.
5. Отпустите педаль газа и выключите зажигание.

Для возврата сигнала индикации повторите пункты 1-5, нажав сервисную кнопку 21 раз вместо 20.

Для отключения функции СТАРТ-СТОП (кроме JAGUAR и LAND ROVER):

1. Включите зажигание.
2. Введите текущий PIN-код.
3. Нажмите на педаль газа до упора и удерживайте.
4. Нажмите сервисную кнопку 20 раз.
5. Отпустите педаль газа и выключите зажигание.

Для включения функции СТАРТ-СТОП повторите пункты 1-5, нажав сервисную кнопку 21 раз вместо 20.

Для отключения функции СТАРТ-СТОП на JAGUAR и LAND ROVER:

1. Включите зажигание.
2. Введите текущий PIN-код.
3. Нажмите на педаль газа до упора и удерживайте.
4. Нажмите сервисную кнопку 10 раз.
5. Отпустите педаль газа и выключите зажигание.

Для включения функции СТАРТ-СТОП повторите пункты 1-5, нажав сервисную кнопку 11 раз вместо 10.

Для включения функций «Запрет запуска по CAN» и «Глушение двигателя по CAN»:

1. Включите зажигание.
2. Введите текущий PIN-код.
3. Нажмите на педаль газа до упора и удерживайте.
4. Нажмите сервисную кнопку 20 раз.
5. Отпустите педаль газа и выключите зажигание.

Для отключения функций «Запрет запуска по CAN» и «Глушение двигателя по CAN» повторите пункты 1-5, нажав сервисную кнопку 21 раз вместо 20.

Особенности работы функции антиграбления

На моделях, приведенных ниже, функция «Антиграбление» включается только после полной остановки двигателя.

Марка	Модель	Год	Шина
Audi	Q5	2017 - 2017	CAN мульт.
Audi	Q7 (4M)	2016 - 2017	CAN мульт.
BMW	1 F20 F21	2013 - 2017	PT-CAN
BMW	2 F22 F23 F45 F46	2013 - 2017	PT-CAN
BMW	3 F30 F34	2012 - 2017	PT-CAN
BMW	4 F32 F36	2013 - 2017	PT-CAN
BMW	5 F07 F10	2012 - 2016	CAN-2
BMW	5 F07 F10	2012 - 2016	PT-CAN
BMW	5 G30	2017 - 2017	PT-CAN
BMW	6 F06 F13	2012 - 2017	CAN-2
BMW	6 F06 F13	2012 - 2017	PT-CAN
BMW	7 F01 F02	2012 - 2015	CAN-2
BMW	7 F01 F02	2012 - 2015	PT-CAN
BMW	7 G11 G12	2015 - 2017	PT-CAN
BMW	X1 F48	2015 - 2017	PT-CAN
BMW	X3 F25	2012 - 2017	CAN-2
BMW	X3 F25	2012 - 2017	PT-CAN
BMW	X4 F26	2014 - 2017	CAN-2
BMW	X4 F26	2014 - 2017	PT-CAN
BMW	X5 F15	2013 - 2017	PT-CAN
BMW	X6 F16	2014 - 2017	PT-CAN

Марка	Модель	Год	Шина
Hyundai	Creta	2016 - 2016	CAN двиг.
Hyundai	Creta	2016 - 2017	CAN двиг.
Hyundai	Elantra V	2015 - 2015	CAN двиг.
Hyundai	Elantra VI	2016 - 2016	CAN двиг.
Hyundai	Elantra VI	2017 - 2017	CAN двиг.
Hyundai	EQUUS II V380	2016 - 2016	CAN двиг.
Hyundai	EQUUS II VS500	2014 - 2015	CAN двиг.
Hyundai	Genesis I	2016 - 2016	CAN двиг.
Hyundai	Grand Santa Fe III	2014 - 2016	CAN двиг.
Hyundai	H-1 II	2016 - 2016	CAN двиг.
Hyundai	i30 II	2015 - 2016	CAN двиг.
Hyundai	i30 III	2017 - 2017	CAN двиг.
Hyundai	i40 I	2011 - 2015	CAN двиг.
Hyundai	i40 I	2016 - 2016	CAN двиг.
Hyundai	ix35 I	2009 - 2015	CAN двиг.
Hyundai	Santa Fe III	2009 - 2015	CAN двиг.
Hyundai	Solaris I	2011 - 2015	CAN двиг.
Hyundai	Solaris I	2016 - 2016	CAN двиг.
Hyundai	Solaris II	2017 - 2017	CAN двиг.
Hyundai	Tucson III	2016 - 2016	CAN двиг.
Hyundai	Veloster I	2014 - 2016	CAN двиг.
Infiniti	Q30	2017 - 2017	CAN двиг.
Infiniti	QX30	2016 - 2017	CAN двиг.
Jaguar	F-Pace	2017 - 2018	CAN двиг.

Марка	Модель	Год	Шина
KIA	Cee'd	2010 - 2012	CAN двиг.
KIA	Cee'd II	2013 - 2016	CAN двиг.
KIA	Cerato III	2015 - 2016	CAN двиг.
KIA	Mohave I	2015 - 2016	CAN двиг.
KIA	Optima IV	2016 - 2016	CAN двиг.
KIA	Picanto II	2015 - 2016	CAN двиг.
KIA	Quoris I	2014 - 2014	CAN двиг.
KIA	Rio	2012 - 2016	CAN двиг.
KIA	Rio	2017 - 2017	CAN двиг.
KIA	Sorento Prime	2016 - 2016	CAN двиг.
KIA	Sorento XM FL	2010 - 2016	CAN двиг.
KIA	Soul	2013 - 2015	CAN двиг.
KIA	Soul	2015 - 2016	CAN двиг.
KIA	Sportage	2016 - 2016	CAN двиг.
KIA	Sportage SL	2013 - 2015	CAN двиг.
KIA	Venga	2015 - 2016	CAN двиг.
Lexus	ES250	2012 - 2017	CAN двиг.
Lexus	ES300h	2012 - 2015	CAN двиг.
Lexus	ES350	2012 - 2016	CAN двиг.
Lexus	GS250	2012 - 2015	CAN двиг.
Lexus	GS350	2012 - 2015	CAN двиг.
Lexus	GS450h	2012 - 2015	CAN двиг.
Lexus	GX460	2012 - 2017	CAN двиг.
Lexus	IS250	2008 - 2008	CAN двиг.

Марка	Модель	Год	Шина
Lexus	IS250	2013 - 2015	CAN двиг.
Lexus	IS300h	2013 - 2015	CAN двиг.
Lexus	LS460/460L AWD	2012 - 2017	CAN двиг.
Lexus	LS600h/600hl	2012 - 2015	CAN двиг.
Lexus	LX450	2016 - 2017	CAN двиг.
Lexus	LX570	2012 - 2015	CAN двиг.
Lexus	LX570	2016 - 2017	CAN двиг.
Lexus	NX200	2014 - 2017	CAN двиг.
Lexus	NX200t	2014 - 2017	CAN двиг.
Lexus	NX300h	2014 - 2017	CAN двиг.
Lexus	RX270	2012 - 2016	CAN двиг.
Lexus	RX200t	2016 - 2017	CAN двиг.
Lexus	RX350	2012 - 2015	CAN двиг.
Lexus	RX350	2016 - 2017	CAN двиг.
Lexus	RX450h	2012 - 2015	CAN двиг.
Lexus	RX450h	2016 - 2017	CAN двиг.
Mercedes-Benz	A W176	2013 - 2017	CAN двиг.
Mercedes-Benz	B W246	2013 - 2017	CAN двиг.
Mercedes-Benz	C W204	2008 - 2008	CAN двиг.
Mercedes-Benz	C W204	2010 - 2014	CAN двиг.
Mercedes-Benz	C W205	2014 - 2017	CAN салон.
Mercedes-Benz	CL 500 W216	2010 - 2010	CAN двиг.
Mercedes-Benz	CLA C117	2013 - 2017	CAN двиг.
Mercedes-Benz	CLS C218	2013 - 2017	CAN двиг.

Марка	Модель	Год	Шина
Mercedes-Benz	E C207	2010 - 2015	CAN двиг.
Mercedes-Benz	E W212	2012 - 2015	CAN двиг.
Mercedes-Benz	E W213	2016 - 2017	CAN салон.
Mercedes-Benz	E W238	2017 - 2017	CAN салон.
Mercedes-Benz	G W463	2013 - 2017	CAN двиг.
Mercedes-Benz	GL X166	2013 - 2016	CAN двиг.
Mercedes-Benz	GLA X156	2013 - 2017	CAN двиг.
Mercedes-Benz	GLC W253	2015 - 2017	CAN салон.
Mercedes-Benz	GLE Coupe C292	2015 - 2017	CAN двиг.
Mercedes-Benz	GLE W166	2015 - 2017	CAN двиг.
Mercedes-Benz	GLE W292	2015 - 2017	CAN двиг.
Mercedes-Benz	GLK X204	2010 - 2015	CAN двиг.
Mercedes-Benz	GLS X166	2016 - 2017	CAN двиг.
Mercedes-Benz	GT S AMG	2015 - 2017	CAN двиг.
Mercedes-Benz	ML W166	2013 - 2015	CAN двиг.
Mercedes-Benz	S 63 AMG Cabrio	2016 - 2017	CAN салон.
Mercedes-Benz	S500 W221	2010 - 2013	CAN двиг.
Mercedes-Benz	S W222	2013 - 2016	CAN салон.
Mercedes-Benz	S W222	2017 - 2017	CAN салон.
Mercedes-Benz	SLC R172	2015 - 2017	CAN двиг.
Mercedes-Benz	V250 W447	2015 - 2017	CAN двиг.
Mercedes-Benz	Vito W447	2015 - 2017	CAN двиг.
MINI	Cooper F55/56	2015 - 2016	PT-CAN
Peugeot	3008	2017 - 2017	CAN двиг.

Марка	Модель	Год	Шина
Toyota	Alphard	2013 - 2015	CAN двиг.
Toyota	Auris	2012 - 2016	CAN двиг.
Toyota	Camry XV40	2008 - 2012	CAN двиг.
Toyota	Camry XV50	2012 - 2015	CAN двиг.
Toyota	Camry XV50 restail	2015 - 2017	CAN двиг.
Toyota	Corolla	2012 - 2017	CAN двиг.
Toyota	Highlander	2010 - 2013	CAN двиг.
Toyota	Highlander	2014 - 2017	CAN двиг.
Toyota	Hilux	2015 - 2016	CAN двиг.
Toyota	LC 200	2008 - 2015	CAN двиг.
Toyota	LC 200	2016 - 2017	CAN двиг.
Toyota	LC Prado	2012 - 2017	CAN двиг.
Toyota	RAV-4	2010 - 2013	CAN двиг.
Toyota	RAV-4	2013 - 2015	CAN двиг.
Toyota	RAV-4	2016 - 2017	CAN двиг.
Toyota	Sienna	2012 - 2015	CAN двиг.
Toyota	Venza	2012 - 2015	CAN двиг.
Toyota	Verso	2012 - 2015	CAN двиг.



IGLO